MANUAL DE INSTRUCCIONES
EXPRIMIDOR DE CITRICOS

sindelen

EMPRESA CERTIFICADA ISO9001

Modelo EXC-1200

IMPORTANTE

Lea completa y detenidamente el presente Manual de Instrucciones y siga las mismas para el correcto uso de su Exprimidor de cítricos Sindelen.

Tenga presente que la instalación, reparación, mantenimiento, alteración o uso inadecuado o defectuoso de este producto, puede resultar en gravísimos daños a la propiedad y/o a los seres humanos u otros seres vivos.

Bienvenido al mundo Sindelen

Ha adquirido un producto desarrollado según estándares internacionales de calidad con la más moderna tecnología.

Lea atentamente las instrucciones de este manual para un uso correcto y adecuado de su Exprimidor de Cítricos.

CARACTERISTICAS

Modelo:	EXC-1200
Potencia nominal:	60 Watts
Tensión nominal :	240 V C.A.
Frecuencia nominal:	50Hz
Capacidad :	1,2 Litros

SINDELEN se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción o de material en cualquier momento y sin previo aviso.

DIBUJO DE PARTES

DESCRIPCION

1.- Tapa del depósito de jugo
2.- Cono para cíticos grandes
3.- Cono para cítricos pequeños
4.- Colador de pepas y pulpa ajustable
5.- Eje
6.- Depósito de jugo
7.- Bloque motor

PRECAUCIONES

Cuando utilice un aparato electrodoméstico, debe observar las siguientes precauciones básicas de seguridad. Por favor lea todas las instrucciones de este manual.

- Para protegerse de choques eléctricos, no sumerja en agua u otro líquido el bloque motor del exprimidor de cítricos.
- Supervise de cerca, si es necesario, cuando un niño utilice el exprimidor o esté muy cerca de el.
- Desenchufe el artefacto cuando no lo utilice.
- Si el cable está dañado este debe ser sustituido por el fabricante, servicio post-venta o personal calificado.
- Este producto está recomendado para uso doméstico únicamente, no para uso Comercial o Industrial.
- No utilice o ubique ningún componente de este artefacto sobre o cerca de cualquier fuente de calor (tales como: quemadores eléctricos o a gas).
- Coloque el artefacto sobre una superficie firme y nivelada.
- No deje que el cordón cuelgue en la orilla de una mesa o mostrador.
- No utilice el artefacto en periodos prolongados por más de 5 minutos.
- Cuando enchufe o desenchufe el exprimidor, sólo tome la parte plástica del enchufe. Nunca lo haga tomando o tirando del cordón.
- El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
- Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado la supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.

INSTRUCCIONES DE USO

Le aconsejamos desmontar el artefacto, para conocer las diferentes partes del mismo y comprender mejor su funcionamiento.
Antes del primer uso lave con agua y lavalozas las piezas que estarán en contacto con los alimentos. No sumerja en agua el bloque motor (7).

1.- Ponga el exprimidor sobre una superficie firme. Por seguridad, todavía no enchufe el artefacto.
Coloque el depósito de jugo (6) junto con el eje (5) sobre el bloque motor (7) girando está hacia la derecha hasta quedar fija.

2.- Posicione el colador de pepas y pulpa (4) sobre el eje (5) y presione hasta que encaje bien.

INSTRUCCIONES DE USO

3.- Monte el cono a utilizar (2) ó (3) sobre el eje (5)

4.- Enchufe el artefacto. Corte un cítrico (naranja, limón, pomelo,…) en dos partes -en sentido horizontal- tome cada una de las mitades y presione suavemente sobre el cono (2) ó (3). El exprimidor se pondrá en marcha automáticamente, pudiendo girar en ambos sentidos.
Ajuste el colador de pepas y pulpa (4) moviendo la palanca de este hacia la izquierda o derecha. Para su mejor utilización, coloque la tapa (1) en el depósito de jugo (6) quedando transformado en un jarro.

INSTRUCCIONES DE USO

5.- Cuando no utilice el exprimidor, se recomienda enrollar el cordón en su alojamiento como se muestra en la siguiente figura.

LIMPIEZA

Efectué la limpieza del artefacto después de cada uso como se indica a continuación:

1.- Desenchufar el exprimidor.
2.- Quitar el cono (2) ó (3) y la jarra del bloque motor (7).
3.- Limpiar ambas piezas con agua tibia y lavalozas.
4.- Limpiar el bloque motor (7) con un paño húmeda.
5.- No sumergir nunca el bloque motor (7) en agua ni colocar bajo el agua de la llave.

I GARANTIA

Sindelen proporcionará al producto objeto de la póliza, garantía en las siguientes condiciones:

1) La presente póliza puede hacerse efectiva ante cualquier Servicio Técnico autorizado Sindelen.
2) La garantía será válida para atender la reparación del artefacto en caso que su defecto se haya producido por deficiencias de materiales, partes, piezas, componentes o cualquier otra falla imputable a Sindelen.
3) Se excluyen de la garantía los daños ocacionados por un hecho imputable al consumidor, por la instalación incorrecta del producto a la red de energía, maltratos, por accidentes producidos con posterioridad a la entrega, desconocimiento y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención y uso de combustibles no apropiados.
   En caso que el artefacto haya sido dañado sin responsabilidad de Sindelen, no será reparado a menos que el cliente acepte pagar previamente su costo. Sin perjuicio de lo anterior el servicio técnico autorizado podrá, por mera liberalidad, sin responsabilidad posterior y cuando lo estime conveniente, reparar gratuitamente el aparato dañado en el caso citado, lo que consignará en la correspondiente guía de entrega. Lo mismo hará al devolver el aparato cuando no presente defectos.
4) La presente garantía constituye la garantía que se refiere el inciso sexto del Artículo 21 de la Ley 19.496, por lo que para ejercer los derechos del Artículo 20 de la misma Ley, el consumidor deberá hacerla efectiva previamente.
5) Su plazo de duración será de tres (3) meses contados desde la recepción del producto por el consumidor

I GARANTIA

SINDELEN S.A. proporcionará al producto objeto de la póliza, garantía en las siguientes condiciones:

a) La presente póliza puede hacerse efectiva ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**

b) La presente garantía constituye la garantía que se refiere el inciso sexto del Artículo 21 de la Ley 19.496, por lo que para ejercer los derechos del Artículo 20 de la misma Ley, el consumidor deberá hacer efectiva previamente ésta y agotar todas las posibilidades que ofrece, conforme a los términos de la póliza. Habiendo agotado las posibilidades referidas del modo dispuesto por la disposición legal citada o en caso que el producto no presente defectos dentro del plazo que se refiere en la letra siguiente el consumidor tendrá los derechos de asistencia gratuita que se le otorgan en el capítulo **II** de este documento.

c) Su plazo de duración será de 90 días contados desde la recepción del producto por el consumidor. Esta garantía será válida ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** solo si el consumidor presenta el documento de compra (Boleta o Factura). En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas por el personal del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos serán de total cargo del cliente.

d) **SINDELEN S.A.** se compromete a tener reparado el producto en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de ingreso de la Guía de Atención en Servicio Técnico, salvo eventuales demoras en el transporte de repuestos que sean de fabricación extranjera (importados).

e) La garantía será válida para atender la reparación del artefacto en caso que su defecto se haya producido por deficiencia de materiales, partes, piezas, componentes o cualquiera otra falla imputable a **SINDELEN S.A.** y que provoque que el producto se haga inapto para su uso normal. En caso contrario el costo de la intervención técnica será de cargo del usuario.

I GARANTIA

f) Se excluyen de la garantía los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o terceros, por accidentes producidos con posterioridad a la venta, causados por el transporte, golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o no efectuada de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, mala instalación eléctrica o de gas, presión de gas inadecuada, desgaste producto de maltratos o uso indebido, desconocimiento y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención a realizar por el usuario indicadas en el presente manual, visitas para realizar instrucciones de funcionamiento del producto al usuario, revisiones de funcionamiento o instalaciones, conexiones de gas con manguera de plástico, daños ocasionados por aguas con exceso de dureza o acidez, uso de combustibles no apropiados, diferencia de tonalidad en los colores de piezas, daños en piezas de acero inoxidable, vidrio o cristales, plásticos removibles, consumibles (mechas de estufas a parafina, cuchillos de corte, bolsas para polvo o ropa, filtros en general, lámparas de filamento, escobillas, mangueras externas con uso). También a causa de hechos de fuerza mayor como actos vandálicos, climáticos o de la naturaleza.
Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros que no correspondan a un **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** anulará automáticamente la validez de la presente garantía. También no se aplicará la presente garantía si los productos destinados al uso doméstico son utilizados con fines comerciales, tales como: restaurantes, hoteles, casinos, farmacias, empresas, etc. u otros que no sean de exclusivo uso doméstico. Todo servicio de revisión o visita que involucre la letra f) será cobrada al cliente.
SINDELEN S.A. No asumirá responsabilidad por ningún perjuicio y/o daño directo o indirecto que pueda sufrir el usuario, comprador y/o terceros en relación al producto, a causa de una mala instalación, mal uso, desconocimiento de las instrucciones del presente manual, por intervención de terceros o reparaciones efectuadas por personal que no pertenezcan al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**, no pudiéndose interpretar esta Garantía como generadora de obligaciones distintas a las escritas en la presente Póliza.

Cuando un producto **SINDELEN** necesite Servicio Técnico, dentro o fuera de la garantía, vea nuestra página Web o llame gratis desde todo Chile al:

800 225 002 - www.sindelen.cl

Ahí le indicarán la dirección del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** más cercano a su hogar.

II ASISTENCIA GRATUITA

Durante los nueve (9) meses siguientes al vencimiento del plazo señalado en el título anterior, **SINDELEN S.A.** otorgará una garantía voluntaria al consumidor, la cual consistente exclusivamente en la reparación gratuita del aparato vendido (incluye mano de obra y repuestos), siempre que no haya sido intervenido por terceros y sus defectos sean aquellos por los que **SINDELEN S.A.** debe responder de acuerdo a lo referido en las letras e y f del Título I. El plazo antes referido no se ampliará en caso alguno, aunque exista una reparación durante el mismo, extinguiéndose irrevocablemente transcurridos doce (12) meses desde la fecha de compra del aparato por el consumidor.
El Servicio de asistencia gratuita se prestará exclusivamente en los **Servicios Técnicos Autorizados por SINDELEN S.A.**
En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos del personal Técnico serán de total cargo del cliente. Las piezas, partes, repuestos y/o componentes que sean sustituidos en la reparación de un producto en el periodo de Asistencia Gratuita deberán ser entregados por el consumidor al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** sin costo para él. Para hacer efectiva la garantía y asistencia gratuita, el consumidor deberá presentar al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** el presente documento, junto con la boleta o factura de compra del producto, para posteriormente dejar en manos del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** una fotocopia de la misma la cual se adjuntara a su Guía de Atención, que es la Orden de Reparación.

Cliente : _____
Rut : _____
Dirección : _____
Ciudad : _____
Artefacto :EXC-1200
Fecha de Compra : _____
Distribuidor : _____
Ciudad : _____
Boleta o Factura Nº : _____
Timbre : _____

Conserve esta tarjeta debidamente timbrada por el vendedor, conjuntamente con la factura o boleta de venta, le servirá para hacer efectivos sus derechos. El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción, de material o color, en cualquier momento y sin previo aviso.

sindelen

Av. Vicuña Mackenna 9840 - La Florida - Santiago - Chile
Super asistencia fono: 800225002 - www.sindelen.cl